

Produktbeschreibung – DISPLAY-FOLIEN

Beschreibung

DISPLAY-FOLIEN sind trocken verklebbare, leicht wieder ablösbare und glasklare Polyesterfolien. Sie sind mit einer High-Tech Klebstoffbeschichtung ausgerüstet und können trocken auf Glasoberflächen aufgebracht werden.

Die mit Laserdruckern bedruckbare DISPLAY-FOLIEN wird dort eingesetzt, wo Werbung, Information oder Dekoration den Durchblick nicht stören soll.

Die DISPLAY-FOLIEN erfordern keine Erfahrung beim Verkleben auf Glasflächen. Sie lassen sich leicht wieder ablösen, hinterlassen keine Rückstände und können neu positioniert werden.

Anwendungen

Die DISPLAY-FOLIEN sind für Glasoberflächen, Schaufenster, Türen ALU-Dibond-Platten, lackierte Bleche oder Plexiglas geeignet.

Die Folien sind für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

- Werbung, Aktionen, Angebote
- Glasdekorationen
- Warnhinweise, Wegweiser, Zutrittsverbote

Umweltinformationen

Polyester gilt als biologisch neutral. Die Entsorgung kleiner Mengen kann mit dem Haus-/Gewerbemüll erfolgen. Größere Mengen sollten unter Beachtung behördlicher Vorschriften durch ein Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Hinweise zur Anwendung und Handhabung

Siehe Rückseite

Hinweise zum Bedrucken

DISPLAY-FOLIEN können mit Laserdruckern auf der Basis von Trockentoner bedruckt werden. Als Druckmedieneinstellung empfehlen wir schweres Papier, Karton oder Etiketten.

Die glänzende Seite ist die zu bedruckende Seite.

Die Folien sollten einzeln zugeführt werden und möglichst gerade durch den Drucker laufen.

Technische Hinweise

Die DISPLAY-FOLIEN bestehen aus einem Verbund einer glasklaren Folie mit glänzender Oberfläche und einer matten, silikonisierten Trägerfolie.

Die glasklare Folie hat eine Stärke von 50 µm. Der Verbund ist etwa 130 µm dick. Das Materialgewicht beträgt ca. 165 g/m².

Lieferformen

Die DISPLAY-FOLIEN stehen im Format DIN A4 in Verpackungseinheiten zu 50 Stück zur Verfügung.

Vorteile

- Einfache Verklebung auf Glasoberflächen
- Rückstandsfrei wieder ablösbar
- Hervorragende Tonerhaftung
- Brillante Farbwiedergabe

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Stand Mai 2022 ** © www.papier-und-mehr.de

Wichtige Anwendungshinweise

In Isolierglasscheiben, die mit Farbflächen beklebt sind, kann es bei Temperaturschwankungen zu Spannungen kommen, die zum Glasbruch führen. Deshalb sollten diese Scheiben nicht über 20 % mit Folien beklebt werden.

Wir empfehlen dunkle Farbflächen und hohe Farbsättigung zu vermeiden.

Bei Anwendungen auf runden Flächen, insbesondere bei engen Radien, können sich die Folien ablösen. Deshalb empfehlen wir, die Verwendung der DISPLAY-FOLIEN bei gebogenen Oberflächen vorab zu testen.

Die auf Glasflächen senkrecht verklebte DISPLAY-FOLIEN ist innerhalb 12 Monaten ohne Rückstände entsprechend DIN EN ISO 4892-3 entfernbar.

Die Folie haftet anfangs mit geringerer Haftkraft und erreicht nach ca. 14 Tagen die maximale Haftkraft.

Verklebung der DISPLAY-FOLIEN

1. Scheibe und Arbeitsbereich reinigen
2. Folienraker mit Filz- oder Textilkante bereitlegen
3. Bedruckte Folie auf Maß zuschneiden
4. Abdeckfolie möglichst faltenfrei auf den Arbeitsbereich legen
5. Die bedruckte Folie auf der Scheibe positionieren
(die Folie haftet bereits mit leichter Anfangshaftung auf der Scheibe)
6. Um Druckstellen beim Anrakeln zu vermeiden, sollte die Abdeckfolie mit den Kanten bündig faltenfrei aufgelegt werden
7. Lufteinschlüsse mit dem Raker leicht von innen nach außen ausstreichen
8. Die Abdeckfolie wieder abnehmen

Sollten die DISPLAY-FOLIEN abgenommen und an anderer Stelle wieder angebracht werden, empfiehlt es sich, die Abdeckfolie geschützt aufzubewahren.

Vor einer erneuten Verklebung wird der Klebstoff mit einem feuchten Tuch abgewischt.

Bei einer erneuten Verklebung sollte die Folie und Glasfläche mit Wasser benetzt werden. Danach wird die Abdeckfolie auf die Bildseite aufgelegt und auf der Scheibe positioniert. Das Wasser wird dann mit einem Raker ausgestrichen und die Kanten mit einem Tuch vorsichtig abgetrocknet.

Quelle: folex® - Datenblatt Premium Display Folie